



How to > 176er > Einbau durchgehende MK

Einbau Durchgehende Mittelkonsole

Was ihr dafür braucht:

- 1 x kleinen Schlitzschraubenzieher
- 1 x großen Schlitzschraubenzieher
- 1 x Ratsche + 10er Nuss
- 1 x die durchgehende MK inkl aller Teile

Je nachdem was ihr noch verändern wollt:

- 1 x Dose farbigen Lack
- 1 x Dose Klarlack
- 6 x blaue LED's

So fangen wir an.....wenn ihr die MK nun also vor euch habt, dann wollt ihr diese vielleicht erstmal so lackieren, das Sie in euren Innenraum passt... ich habe das in dem Fall in schwarz/silber gemacht:



Aber nun zum Einbau.....erst einmal müsst ihr das Schaltgestänge freilegen, das Plastik ist mit einer großen Schraube zu lösen...den Handbremshebel müsst ihr ebenfalls freilegen, hier sind 3 Schrauben mit einer 10er Nuss zu lösen... danach sieht es dann so aus:



Anschließend baut ihr den alten Aschenbecher bzw. den Zigarettenanzünder aus...



Die durchgehende MK konnte man in 2 große Teile zerlegen, einmal Ober- und einmal Unterteil.....ihr solltet auch beides getrennt einbauen, dann geht es definitiv einfach..

Eigentlich soll auch eine Halterung mitgeliefert werden, die die alte und neue MK miteinander verbindet...war wohl bei dem ein oder anderen nicht dabei, bei mir jedenfalls schon.... Auf jeden fall diesen Teil dann erstmal an die Stelle des alten Aschenbechers schrauben....

Zuerst ist das Unterteil dran....dabei müsst ihr den Teil erst einmal über den Schaltknopf stülpen, dann nach hinten durchschieben, dann könnt ihr den Teil an der vorher befestigten Halterung festschrauben...wo früher nur die Verkleidung des Handbremshebel war, müsst ihr diesen Teil jetzt auch schon mal provisorisch festschrauben....so bekommt ihr alles andere besser dran...



Anschließend solltet ihr den Zigarettenanzünder anstecken...und so wie ich es noch hatte, das ein oder andere Kabel nach hinten oder unter der MK verlegen... das is aber bei jedem wieder anders....danach könnt ihr schon den Oberen Teil der MK aufsetzen, sind am Teil des Handbremshebels noch mit 2 kleinen Schrauben zu befestigen.



Jetzt ist es egal, ob ihr zuerst den Teil um die Handbremse dran macht oder erst den Schacht ganz oben einsetzt.....dort habe ich noch ein paar LED's eingesetzt, was die Einbauzeit wieder etwas verlängert hat....

Den Bremshebelsack solltet ihr ganz zum Schluss dranmachen, das Plastik ist nicht ganz leicht rein zu bekommen, gibt hier und da immer wieder ein paar Ecken die stören.. aber irgendwann hats dann doch geklappt..

Das Plastik dann mit den 3 alten Schrauben wieder festmachen, den Sack noch drüber stülpen und



fertig ist die MK....ach ne, wenn ihr den Schaltsack noch dabei hattet, den dranbauen....den alten habe ich nicht dran bekommen, darum habe ich zur Zeit gar keinen dran...

Hier also das fertige Resultat incl. Beleuchtung:





Haftung:

Wir von Puntotreffen.de übernehmen keine Haftung bei eventuellen Schäden oder bleibenden Schäden.