



How to > 176er > LEDs in der Mittelkonsole

## LED Wechsel in Mittelkonsole (Florian F.)

Folgendes Werkzeug benötigt ihr:

- 1 Lötkolben
- 1 Lötzinn
- 1 Entlötlitze
- X Neue LED
- 1 kleinen kreuz-schlitzschraubendreher
- 1 Sechsenkant (Imbus) schlüssel in der größe 3

Als erstes Ziehen wir den Griff ab!



Nun lösen wir die Drei schrauben.





Jetzt die anderen 4 Schrauben.



So weit so gut, jetzt wird das Kabel aus der Klammer gelöst, und der Stecker abgezogen.



Nun werden nochmals 6 kleine Schrauben gelöst.





Jetzt die Taster abziehen!



Als nächstes habt ihr die Leiste in der Hand, und müsst jetzt die 6 kleinen Klammern lösen!



Jetzt geht es ans Löten;

Als erstes nimmt ihr das Entlötdraht, und entfernt das Lot von den Sehbaren Roten Punkten auf dem Bild!



Setzt nun die Neuen LED wieder ein, und lötet die Fest.

Das wars soweit schon, nun könnt ihr es wieder zusammen bauen.

Gruß Florian

**PS: Über Schäden übernehme ich keinerlei Haftung.**

**Haftung:**

Wir von Puntotreffen.de übernehmen keine Haftung bei eventuellen Schäden oder bleibenden Schäden.