



How to > 188er/176er > Tachosignale

Tachosignale

nachfolgend findet Ihr eine Auflistung je Modell wie/wo das Tachosignal angebracht ist:

Punto 176 10/1993

Am Kombiinstrument, am schwarzen 20 PIN Stecker, PIN 14, Kabelfarbe: blau/weiß

Punto 176 1994 -

Hinter dem Instrumentenbrett am Tacho ist ein schwarzer 20 Pin Stecker, Pin 14. Kabelfarbe: hellblau/weiß.

Punto 188 1999-

am Sicherungskasten blauer 40 Pin Stecker unten rechts Pin 17 Grau/ Grün bei Automatic Getriebe
Pin 20 weiß/ rot

Punto 188 2001-

Am ABS Steuergerät, im Motorraum links, 31 PIN Stecker, PIN 22, Kabelfarbe: grau/grün

Punto ELX, HLX, Sporting

hinter dem Sicherungskasten, blauer 36PIN-Stecker, am schwarzen Schlitz, grün-schwarzes Kabel

Punto, deutsche Version des Sporting

Radiostecker Kammer A, PIN 1, grün-schwarz

Punto HGT

Radiostecker Kammer A, PIN 1, grün-schwarz

Punto 2003-

mit ABS am Sicherungskasten blauer 40 Pin Stecker, Pin 7 Kabelfarbe grau/ grün Ohne ABS am Sicherungskasten blauer 40 Pin Stecker Pin 17 Kabelfarbe grau/ grün